

取扱説明書の使用にあたって

- 1.本取扱説明書は、建築設計事務所様、建築施工会社様等において、OSフープクリップを用いた建築物を設計および施工・管理される際に、安全かつ効果的にご使用いただくためのものです。
- 2.設計・施工にあたっては、カタログ・技術資料・本取扱説明書を必ずご一読くださるようお願いいたします。
- 3.製品仕様・外観は予告なく変更することがありますので、あらかじめご承知ください。
- 4.印刷物と実物とは、多少外観が異なることがありますので、あらかじめご承知ください。

本取扱説明書の中で特に注意していただきたい事項については下記の警告表示をしております。

・一般的な注意を喚起する表示

注意: 取扱いを誤った場合に人が損害を負うか、また物理的な障害が発生する危険な状態を生じることが想定される場合

に表示しております。

免責事項

万一、OSフープクリップに問題が生じた場合には、下記の免責事項をふまえた上で対応させて頂きます。

- ●本取扱説明書に記載した注意事項が行われず 発生した不具合
- ●本取扱説明書に記載した事項に反した設計・ 施工による不具合
- ●本取扱説明書に記載する使用目的以外の使用 による不具合
- ●標準仕様以外に設計者・施工業者等の使用者 が指示した仕様による施工・取扱いに起因す る不具合
- ●引渡し後、仕様・性能の改変を行い、これに 起因する不具合
- ●開発・製造・販売時に通常予測される環境等 の条件下以外における、使用・保管・輸送等 に起因する不具合
- ●不可抗力(天災、地変、地盤沈下、火災、爆発、騒乱など)により発生した不具合
- ●瑕疵(かし)を発見後、すみやかに届けがされなかった場合

CONTENT

1.施工機械の操作方法1
2.接合作業
●参考資料-1 施工機械の名称、仕様、形状 ······4
●参考資料-2 必要な作業スペース



施工機械の操作方法

- (1)油圧ポンプの注油口の鉄製プラグを付属のオイル栓(赤または白色)に交換する。
- (2)油圧ポンプのオイル量を油量計で確認する。
- (3)油圧ホースのオスカプラーと、油圧ポンプのメスカプラーをすきまがないように接続する。
- (4)手元スイッチ用コードを油圧ポンプのコンセントに接続する。
- (5)電源コードを電源に接続する。
- (6)ウェッジ圧入機の手元スイッチを押し、作動させる。 注)油圧ホースおよび圧入機内部の空気を除去するために、一気に加圧せず1~2回ラム を往復させる。
- (7)手元スイッチを離しラムを戻す。




接合作業

作業準備

- (1)作業前に足場等の作業環境をよくする。
- (2)電源までのキャップタイヤコード、ドラム等を準備する。
- (3)スリーブ、ウェッジの必要数量、異常(割れ・つぶれ・さび)の有無を確認する。異常を発見した場合、係員に連絡する。
- (4)接合鉄筋の末端部分は、スリーブ挿入に支障が生ずる鼻まがり・割れ・つぶれがある場合等、あらかじめその部分を切断し、修正する。
- (5)作業の開始前に、使用する施工機械の点検を行い、支障がないことを確認する。支障があった場合、係員に連絡する。

作業手順

①スリーブのセット



鉄筋のスリーブ外端部からの出は以下の通りと する。

1個継手の場合


スリーブ端部より1 d以上

2個継手の場合

スリーブ端部より出ている (スリーブ 外端部間距離は10d以上)

適用範囲以外の鉄筋には使用しないでください。


②ウェッジのセット



ウェッジを圧入機のラム先端のゴムキャップに 差し込む。(ウェッジ保持用ゴムキャップは同 時梱包されている。)

↑ ウェッジを差し込む向きは、重ねた鉄筋の 隙間にリブのある面が平行に圧入される様 にセットする。

③圧入機のセット



ウェッジ圧入機をセットされたスリーブに確実 にあてがう。

スリーブの取付状態は、図に示すように継手部 せん断補強筋が共に主筋と平行になるようにセ ットする。

④ウェッジ圧入機の作動



手元スイッチを押し、油圧ポンプを作動させて、 ウェッジをスリーブ面に対し、直角に圧入する。 注) 圧入途中で、ウェッジが曲がる場合は、圧 入を止め最初からやり直す。

5 圧入確認



ゴムキャップがスリーブ面に接触し、ゴムがふ くらみ始めたら、手元スイッチを離し、油圧ラ ムを戻す。

ウェッジは余長3mm以下まで圧入する。

注) ウェッジ打込み後余長が多い場合は、再度 圧入する。

作業終了後

- (1)油圧ホースを油圧ポンプから取りはずす。
 - 注)各カプラーに保護キャップを取りつけておく。
- (2)手元スイッチ用コードを油圧ポンプから取りはずす。



施工機械の管理と作業上の注意事項

油圧ポンプ

- (1)湿気、ホコリの少ない所で水平に置いて保管する。
- (2)雨天時には、油圧ポンプに雨がかからないようにする。
- (3)使用電圧が降下した場合、故障原因となりやすいので降下原因を取り除く。
- (4)保管する場合は、注油口のオイル栓を確実に締める。

ウェッジ圧入機

- (1)ウェッジ保持用ゴムキャップを使用すれば、ほとんどスリーブと垂直に圧入されるが、 ウェッジを曲げて施工すると圧入機内部シール材の損傷や、本体の故障原因となりやす いので十分注意する。
- (2)ウェッジ保持用ゴムキャップは同時梱包されている。
 - (D10用ゴムキャップはウェッジ 200ヶ1箱詰に2ケ)
 - (D13用ゴムキャップはウェッジ 100ヶ1箱詰に1ケ)
 - (D16用ゴムキャップはウェッジ 50ヶ1箱詰に1ケ)
 - (D19用ゴムキャップはウェッジ 30ヶ1箱詰に1ケ)

作動油

- (1)使用オイルは日石スーパーハイランド32あるいは相当品を使用する。
- (2)オイル交換は岡部株式会社およびその関連会社または継手業者が少なくとも6ヶ月毎に行う。

その他



- (1)油圧ホース端部の保護スプリングがはずれていないよう随時確認する。
- (2)油圧ホースと油圧ポンプ接合部のカプラーは、使用中ゆるむ場合があるので、確実に締めてから使用する。
- (3)油圧ポンプ、ウェッジ圧入機、作動油は、湿気ホコリの少ない雨風等の当たらない資材倉庫に保管する。
- (4)圧入機器は、岡部株式会社およびその関連会社または継手業者が定期的に所定の保守点検を行う。
- (5)圧入機器の受入検査は、係員が納品伝票と表示(商品名と商品記号)の照合を行い確認する。異なる場合は返品処置を行う。
- (6)ウェッジの圧入作業時は、保護メガネを着用する。
- ↑注意(7)油圧ホースをねじったり、引っ張らない。
- ▲注意(8)油圧ホースを折らない。(油圧ホースの曲げ半径90mm以上で使用してください。)
- ▲ (9)継手作業者は、岡部株式会社およびその関連会社の講習を受講したものとする。




油圧ポンプ

		D10·D13·D16·D19用	
①型式		SGS-2-0	
②定格圧力	ј МРа	68.5	
	低圧 MPa	1.5	
③吐出圧力	(l/min)	(2.0)	
(吐出量)	高圧 MPa	68.5	
	(l/min)	(0.25)	
4電動機		235W AC100V	
(2) 体用油		日石スーパーハイランド32	
⑤使用油		もしくは相当品	
⑥オイルタンク容量(ℓ)		2.5	
⑦付属品		電源コード3m,カプラー	



ウェッジ圧入機

適応サイズ	D10 · D13兼用
①型式	D-13N
②定格圧力 MPa	68.5
③定格出力 kN	77.5
④ストローク mm	52
⑤作業様式	単動式(スプリングリターン)
	・油圧ホース5m、カプラー付き
	・手元スイッチ用コード5.5m
⑥付属品	・ウェッジ保持用ゴムキャップ
	(ウェッジと同時梱包)




適応サイズ	D16専用	D16·D19兼用
①型式	SRT16	SRT19
②定格圧力 MPa	68.5	
③定格出力 kN	117.7	
④ストローク mm	55	
5作業様式	単動式(スプリングリターン)	
		・D16用アタッチメント
		(適応鉄筋D16)
⑥付属品	・油圧ホース5m、カプラー付き	
	・手元スイッチ用コード5.5m	
	・ウェッジ保持用ゴムキャップ	
	(ウェッジと同時梱包)	



考別 必要な作業スペース

(単位:mm)





岡部株式会社

〒131-8505 東京都墨田区向島4-21-15 TEL.03-3621-1611 FAX.03-3621-1616 http://www.okabe.co.jp

北海道支店 2011(812)1201東北支店 2022(288)7161福島事務所 2024(932)2858 经阿営業部 4019(637)7311 長岡営業部 4025(287)7711 長岡営業部 4025(287)7711 長野営業部 4025(25)1266 股縣縣縣經經 20480(25)5656 茨城地区担当 2029(857)3941

東京支店 203(3623)6441 東京営業部 203(3623)8181 干薬営業部 2043(238)1580 横浜営業部 2045(651)1741 名古屋支店 20568(71)6321 静岡営業部 2054(263)8881 北陸営業部 2076(238)7353 関西支店 2072(964)4123 大阪営業部 2072(964)4123 兵庫営業部 2078(975)6611 京滋営業部 20774(43)2200

●特約店